

SJ A818



Afstandhouders voor de SW201 SuperJack en de SW101 EasyJack automatische hekopeners.



De afstandhouders dienen geschroefd te worden op de behuizing van de actuator om de loopafmeting van de pin op de spindel te begrenzen.

Zodoende heeft u geen grondstoppen nodig om de actuators te

laten stoppen.

Het plaatje waar de schoefdraad aan vast zit aan de binnenzijde van de behuizing van de actuator plaatsen, en het andere plaatje aan de onderzijde van de actuator plaatsen, Verplaats de afstandhouder naar het punt waar u het hek wilt laten stoppen en schroef het daar stevig vast.

Belangrijk:

de pin op de spindel dient in ieder geval 20 cm te kunnen lopen, als de pin minder dan 20 cm loopt geeft deze geen bericht aan de andere actuator om te starten.

Als bij u de loopafmeting minder is dan 20 cm dient u de ophangingen bij de paal/muurtje zodanig te wijzigen, dat de loopafmeting vergroot wordt.

zie hiervoor de A en de B maten in de handleiding.

De SJ A818 bestaat uit 2 afstandhouders. Als u de beide actuators zowel in open als in gesloten positie wilt laten begrenzen door deze afstandhouders heeft u dus 2 setjes nodig.